

REPAIR CARE BESTEKTEKSTEN: VOOR HET DUURZAAM INSTANDHOUDEN EN HERSTELLEN VAN HOUT EN HOUTCONSTRUCTIES



Uitgave oktober 2010 Copyright © Repair Care International B.V. Alle rechten voorbehouden
Repair Care International B.V., Cartografenweg 34, 5141 MT, Waalwijk
Tel: 0416 – 65 00 95, Fax: 0416 – 65 20 24, E-mail: salesnl@repair-care.com, www.repair-care.com

Door het verschijnen van deze uitgave komen eerder verschenen uitgaven te vervallen. Hoewel de inhoud van dit technisch blad met grote zorgvuldigheid, gegeven de stand der techniek, is samengesteld, aanvaardt Repair Care International B.V. geen aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Het is niet toegestaan de tekst op papier of in digitale vorm te wijzigen.



Inhoud:

B-AV0.00 Algemene voorwaarden uitvoering en garantie

- B-AV1.00 Projectbegeleiding
- B-AV2.00 Opleiding
- B-AV3.00 Garantie

B-P0.00 Bestekteksten preventieve werkwijzen

- B-P2.00 Afdichten van naden en verbindingen (buiten)
- B-P3.00 Afdichten van naden/aansluitingen
- B-P4.00 Herstellen van scheuren
- B-P5.00 Herstellen van natuurlijke gebreken
- B-P6.00 Afdichten van kale en/of kopse kanten
- B-P7.00 Afronden van verweerde en/of scherpe kanten
- B-P8.00 Corrigeren van de omtrekspeling van draaiende delen
- B-P9.00 Herstellen van mechanische beschadigingen
- B-P10.00 Afdichten van verbindingen (binnen)
- B-P11.00 Herstellen van gedelamineerd geveltimmerwerk en haarscheuren in onderdorpels (glasvlies systeem)
- B-P12.00 Detailverbetering aansluiting houten onderdorpels

B-C0.00 Bestekteksten curatieve werkwijzen

- B-C1.00 Herstellen van aangetast hout in houtconstructies
- B-C2.00 Herstellen van aangetast hout in houtconstructies door middel van lamineren
- B-C4.00 Herstellen van aangetast hout in houtconstructies door deelvervanging

B-PG0.00 Bestekteksten preventieve beglazingsystemen werkwijzen

- B-PG1-00 Vervangen van ondeugdelijke kitvoegen in beglaasde houtconstructies (buiten)
- B-PG2.00 Vervangen van ondeugdelijke stopverfkanten in beglaasde houtconstructies (buiten)
- B-PG3.00 Vervangen van ondeugdelijke stopverfkanten in beglaasde staalconstructies (buiten)
- B-PG4.00 Vervangen van ondeugdelijke kitvoegen in beglaasde houtconstructies (binnen)
- B-PG5.00 Vervangen van ondeugdelijke kitvoegen in beglaasde staalconstructies (binnen)



B-AV0.00 Algemene voorwaarden uitvoering en garantie

B-AV1.00 Projectbegeleiding

B-AV1.01 De applicateur is verplicht om het project aan te melden bij Repair Care International BV. (www.repair-care.com) Tijdens de melding moet er kenbaar worden gemaakt of en zo ja welke projectondersteuning tijdens de uitvoering gewenst is. De applicateur zorgt ervoor dat de opdrachtgever een kopie van de projectondersteuning rapportages ontvangt.

B-AV2.00 Opleiding

B-AV2.01 De medewerkers die de Repair Care Werkzaamheden gaan uitvoeren moeten een geldige erkenning van opleidingsniveau 1, 2 of 3 hebben (aangeven welk niveau gewenst is). De medewerkers dienen het opleidingspasje op verzoek te kunnen tonen.

B-AV3.00 Garantie

B-AV3.01 De 10-jarige systeemgarantie van Repair Care International B.V. dient door de applicateur voor aanvang van uitvoering herstelwerkzaamheden aangevraagd te worden. Hiertoe dient de applicateur over het Repair Care Certificaat "Duurzaam Onderhoud Expert" te beschikken.

of

Applicateur dient na uitvoering van de herstelwerkzaamheden de 10-jarige productgarantie van Repair Care International B.V. te overleggen.



B-P0.00 Bestekteksten preventieve werkwijzen

B-P2.00 Afdichten van naden en verbindingen (buiten)

- B-P2.01* Verwijder de verflagen.
- B-P2.02* Frees de verbinding uit. Verdeel de dilatatie evenredig over het hart van de verbindingsnaad.
- B-P2.03* Meet de houtvochtigheid op het contactvlak.
- B-P2.04* Verwijder opstaande houtvezels, verf- en houtresten en vuil zorgvuldig.
- B-P2.05* Behandel het kaal gekomen hout met DRY FIX®.
- B-P2.06* DRY FLEX® aanbrengen en vervolgens vol, glad en strak afdichten.
- B-P2.07* Na uitharding het geheel mechanisch schuren.
- B-P2.08* Egaliseer kleine oneffenheden met DRY FLEX® 1 of SR.
- B-P2.09* Het geheel licht schuren.
- B-P2.10* Behandelen volgens verfadvis.

B-P3.00 Afdichten van naden/aansluitingen

- B-P3.01* Verwijder de verflagen.
- B-P3.02* Frees de aansluiting 10 mm boven de verbindingsnaad uit.
- B-P3.03* Verwijder lood ter plaatse van de uitgefreesde dilatatie.
- B-P3.04* Meet de houtvochtigheid op het contactvlak.
- B-P3.05* Verwijder opstaande houtvezels, verf- en houtresten en vuil zorgvuldig.
- B-P3.06* Behandel het kaal gekomen hout met DRY FIX®.
- B-P3.07* DRY FLEX® aanbrengen en vervolgens vol, glad en strak afdichten.
- B-P3.08* Na uitharding het geheel mechanisch schuren.
- B-P3.09* Egaliseer kleine oneffenheden met DRY FLEX® 1 of SR.
- B-P3.10* Het geheel licht schuren.
- B-P3.11* Behandelen volgens verfadvis.



B-P4.00 Herstellen van scheuren

- B-P4.01* Verwijder de verflagen.
- B-P4.02* Frees de scheur over de gehele lengte uit.
- B-P4.03* Meet de houtvochtigheid op het contactvlak.
- B-P4.04* Verwijder opstaande houtvezels, verf- en houtresten en vuil zorgvuldig.
- B-P4.05* Behandel het kaal gekomen hout met DRY FIX®.
- B-P4.06* DRY FLEX® aanbrengen en vervolgens vol, glad en strak afdichten.
- B-P4.07* Na uitharding het geheel mechanisch schuren.
- B-P4.08* Egaliseer kleine oneffenheden met DRY FLEX® 1 of SR.
- B-P4.09* Het geheel licht schuren.
- B-P4.10* Behandelen volgens verfadvis.

B-P5.00 Herstellen van natuurlijke gebreken

- B-P5.01* Verwijder de verflagen.
- B-P5.02* Frees het natuurlijk gebrek uit.
- B-P5.03* Meet de houtvochtigheid op het contactvlak.
- B-P5.04* Verwijder opstaande houtvezels, verf- en houtresten en vuil zorgvuldig.
- B-P5.05* Behandel het kaal gekomen hout met DRY FIX®.
- B-P5.06* DRY FLEX® aanbrengen en vervolgens vol, glad en strak afdichten.
- B-P5.07* Na uitharding het geheel mechanisch schuren.
- B-P5.08* Egaliseer kleine oneffenheden met DRY FLEX® 1 of SR.
- B-P5.09* Het geheel licht schuren.
- B-P5.10* Behandelen volgens verfadvis.

B-P6.00 Afdichten van kale en/of kopse kanten

- B-P6.01* Schuur de vlakken tot op het gezonde hout.
- B-P6.02* Meet de houtvochtigheid op het contactvlak.
- B-P6.03* Verwijder opstaande houtvezels, verf- en houtresten en vuil zorgvuldig.
- B-P6.04* Behandel het kaal gekomen hout met DRY SHIELD™ SK.
- B-P6.05* Het geheel licht schuren.
- B-P6.06* Behandelen volgens verfadvis.



B-P7.00 Afronden van verweerde en/of scherpe kanten

- B-P7.01* Frees met behulp van de afrondfrees de scherpe kanten een afrondstraal de voorgeschreven afronding van 5 mm of 8 mm.
- B-P7.02* Meet de houtvochtigheid op het contactvlak.
- B-P7.03* Schuur het kaal gekomen hout en het aangrenzend verfsysteem.
- B-P7.04* Behandelen volgens verfadvis.

B-P8.00 Corrigeren van de omtrekspeling van draaiende delen

- B-P8.01* Controleer of de omtrekspeling minimaal aan voorgeschreven norm voldoet.
- B-P8.02* Corrigeer de omtrekspeling.
- B-P8.03* Controleer het hang- en sluitwerk op kwaliteit en bevestiging.
- B-P8.04* Bevestigingsmiddelen vervangen door corrosiebestendige schroeven.
- B-P8.05* Meet de houtvochtigheid op het contactvlak.
- B-P8.06* Schuur het kaal gekomen hout en het aangrenzend verfsysteem.
- B-P8.07* Behandelen volgens verfadvis.

B-P9.00 Herstellen van mechanische beschadigingen

- B-P9.01* Zaag het gespleten, gescheurde hout uit.
- B-P9.02* Maak het in te passen nieuwe houtdeel op maat.
- B-P9.03* Verwijder het aangrenzend verfsysteem.
- B-P9.04* Meet de houtvochtigheid op het contactvlak.
- B-P9.05* Verwijder opstaande houtvezels, verf- en houtresten en vuil zorgvuldig
- B-P9.06* Behandel het kaal gekomen hout met DRY FIX®.
- B-P9.07* DRY FLEX® aanbrengen en vervolgens vol, glad en strak afdichten
- B-P9.08* Na uitharding het geheel mechanisch schuren.
- B-P9.09* Egaliseer kleine oneffenheden met DRY FLEX® 1 of SR.
- B-P9.10* Het geheel licht schuren.
- B-P9.11* Behandelen volgens verfadvis.



B-P10.00 Afdichten van verbindingen (binnen)

- B-P10.01* Verwijder de verflagen.
- B-P10.02* Frees de verbinding uit. Verdeel de dilatatie gelijkmatig over het hart van de verbindingsnaad.
- B-P10.03* Meet de houtvochtigheid op het contactvlak.
- B-P10.04* Verwijder opstaande houtvezels, verf- en houtresten en vuil zorgvuldig.
- B-P10.05* Behandel het kaal gekomen hout met DRY FIX®.
- B-P10.06* DRY FLEX® aanbrengen en vervolgens vol, glad en strak afdichten.
- B-P10.07* Na uitharding het geheel mechanisch schuren.
- B-P10.08* Egaliseer kleine oneffenheden met DRY FLEX® 1 of SR.
- B-P10.09* Het geheel licht schuren.
- B-P10.10* Behandelen volgens verfadvis.

B-P11.00 Herstellen van gedelamineerd geveltimmerwerk en haarscheuren in onderdorpels (glasvlies systeem)

- B-P11.01* Verwijder de verflagen.
- B-P11.02* Meet de houtvochtigheid op het contactvlak.
- B-P11.03* Verwijder opstaande houtvezels, verf- en houtresten en vuil zorgvuldig.
- B-P11.04* Egaliseer kleine oneffenheden met DRY FLEX® 1 of SR.
- B-P11.05* Na uitharding het geheel mechanisch schuren
- B-P11.06* Breng DRY SHIELD™ SK en glasvlies aan.
- B-P11.07* Na uitharding het geheel mechanisch schuren.
- B-P11.08* Egaliseer kleine oneffenheden met DRY FLEX® 1 of SR.
- B-P11.09* Na uitharding het geheel mechanisch schuren.
- B-P11.10* Behandelen volgens verfadvis.

B-P12.00 Detailverbetering aansluiting houten onderdorpels

- B-P12.01* Zaag het te verwijderen hout uit de onderdorpel.
- B-P12.02* Meet de houtvochtigheid op het contactvlak.
- B-P12.03* Verwijder opstaande houtvezels, verf- en houtresten en vuil zorgvuldig.
- B-P12.04* Behandel het kaal gekomen hout grondig met DRY SHIELD™ SK.



B-C0.00 Bestekteksten curatieve werkwijzen

B-C1.00 Herstellen van aangetast hout in houtconstructies

- B-C1.01* Verwijder de verflagen.
- B-C1.02* Frees het aangetaste hout weg tot op het gezonde hout.
- B-C1.03* Meet de houtvochtigheid op het contactvlak.
- B-C1.04* Verwijder opstaande houtvezels, verf- en houtresten en vuil zorgvuldig.
- B-C1.05* Behandel het kaal gekomen hout met DRY FIX®.
- B-C1.06* DRY FLEX® aanbrengen en vervolgens vol, glad en strak afdichten.
- B-C1.07* Na uitharding het geheel mechanisch schuren.
- B-C1.08* Egaliseer kleine oneffenheden met DRY FLEX® 1 of SR.
- B-C1.09* Het geheel licht schuren.
- B-C1.10* Behandelen volgens verfadvis.

B-C2.00 Herstellen van aangetast hout in houtconstructies door middel van lamineren

- B-C2.01* Zaag het te verwijderen hout weg.
- B-C2.02* Maak het nieuwe houtdeel passend.
- B-C2.03* Meet de houtvochtigheid op de contactvlakken.
- B-C2.04* Verwijder opstaande houtvezels, verf- en houtresten en vuil zorgvuldig.
- B-C2.05* Behandel het kaal gekomen hout en nieuw houten deel met DRY FIX®.
- B-C2.06* DRY FLEX® aanbrengen op bestaand en nieuw hout.
- B-C2.07* Het vervangende deel aanbrengen en de reparatie vol, glad en strak afdichten.
- B-C2.08* Na uitharding het geheel mechanisch schuren.
- B-C2.09* Egaliseer kleine oneffenheden met DRY FLEX® 1 of SR.
- B-C2.10* Het geheel licht schuren.
- B-C2.11* Behandelen volgens verfadvis.



B-C4.00 Herstellen van aangetast hout in houtconstructies door deelvervanging

- B-C4.01* Zaag het te verwijderen hout weg.
- B-C4.02* Maak het nieuwe houtdeel passend.
- B-C4.03* Meet de houtvochtigheid op de contactvlakken.
- B-C4.04* Verwijder opstaande houtvezels, verf- en houtresten en vuil zorgvuldig.
- B-C4.05* Behandel het kaal gekomen hout en nieuw houten deel met DRY FIX®.
- B-C4.06* DRY FLEX® aanbrengen op bestaand en nieuw hout.
- B-C4.07* Het vervangende deel aanbrengen en de reparatie vol, glad en strak afdichten.
- B-C4.08* Na uitharding het geheel mechanisch schuren.
- B-C4.09* Egaliseer kleine oneffenheden met DRY FLEX® 1 of SR.
- B-C4.10* Het geheel licht schuren.
- B-C4.11* Behandelen volgens verfadvis.



B-PG0.00 Bestekteksten preventieve beglazingsystemen werkwijzen

B-PG1-00 Vervangen van ondeugdelijke kitvoegen in beglaasde houtconstructies (buiten)

- B-PG1.01 Frees de kit weg.
Aluminium profiel (indien aanwezig)
- Verwijder de bestaande, gebarsten, onthechte kit in het aluminium profiel.
 - Verwijder kitresten. Het aluminium licht schuren en vuil en stof verwijderen.
- B-PG1.02 Meet de houtvochtigheid op de contactvlakken.
- B-PG1.03 Reinig het glasoppervlak.
- B-PG1.04 Schuur de sponning en verwijder het schuurstof zorgvuldig.
- B-PG1.05 Breng DRY SEAL™ in de voeg aan. Vervolgens strak afwerken.
- B-PG1.06 Behandel de DRY SEAL™ met grondverf.
- B-PG1.07 Verwijder eventuele kitresten van het glasoppervlak.
- B-PG1.08 Behandelen volgens verfadvis.

B-PG2.00 Vervangen van ondeugdelijke stopverfkanten in beglaasde houtconstructies (buiten)

- B-PG2.01 Verwijder stopverf.
Aluminium profiel (indien aanwezig)
- Verwijder de bestaande, gebarsten, onthechte kit in het aluminium profiel.
 - Verwijder kitresten. Het aluminium licht schuren en vuil en stof verwijderen.
- B-PG2.02 Meet de houtvochtigheid op de contactvlakken.
- B-PG2.03 Reinig het glasoppervlak.
- B-PG2.04 Schuur de sponning en verwijder het schuurstof zorgvuldig.
- B-PG2.05 Behandel het hout van de sponning met grondverf.
- B-PG2.06 Breng DRY SEAL™ in de sponning aan. Vervolgens strak afwerken.
- B-PG2.07 Behandel de DRY SEAL™ met grondverf.
- B-PG2.08 Verwijder eventuele kitresten van het glasoppervlak.
- B-PG2.09 Behandelen volgens verfadvis.



B-PG3.00 Vervangen van ondeugdelijke stopverfkanten in beglaasde staalconstructies (buiten)

- B-PG3.01* Verwijder stopverf.
- B-PG3.02* Reinig de sponning.
- B-PG3.03* Reinig het glasoppervlak.
- B-PG3.04* Schuur de sponning en verwijder het schuurstof zorgvuldig.
- B-PG3.05* Grond de sponning met sneldrogende corrosiewerende primer.
- B-PG3.06* Breng DRY SEAL™ in de sponning aan. Vervolgens strak afwerken.
- B-PG3.07* Behandel de DRY SEAL™ met grondverf.
- B-PG3.08* Verwijder eventuele kitresten van het glasoppervlak.
- B-PG3.09* Behandelen volgens verfadvis.

B-PG4.00 Vervangen van ondeugdelijke kitvoegen in beglaasde houtconstructies (binnen)

- B-PG4.01* Frees de kit weg.
- B-PG4.02* Reinig de sponning.
Aluminium profiel (indien aanwezig)
 - Verwijder de bestaande, gebarsten, onthechte kit in het aluminium profiel.
 - Verwijder kitresten. Het aluminium licht schuren en vuil en stof verwijderen.
- B-PG4.03* Meet de houtvochtigheid op de contactvlakken.
- B-PG4.04* Reinig het glasoppervlak.
- B-PG4.05* Schuur de sponning en verwijder het schuurstof zorgvuldig.
- B-PG4.06* Breng DRY SEAL™ in de voeg aan. Vervolgens strak afwerken.
- B-PG4.07* Behandel de DRY SEAL™ met grondverf.
- B-PG4.08* Verwijder eventuele kitresten van het glasoppervlak.
- B-PG4.09* Behandelen volgens verfadvis.



B-PG5.00 Vervangen van ondeugdelijke kitvoegen in beglaasde staalconstructies (binnen)

- B-PG5.01* Verwijder de kit.
- B-PG5.02* Reinig de sponning
- B-PG5.03* Reinig het glasoppervlak.
- B-PG5.04* Schuur de sponning en verwijder het schuurstof zorgvuldig.
- B-PG5.05* Grond de sponning met sneldrogende corrosiewerende primer.
- B-PG5.06* Breng DRY SEAL™ in de sponning aan. Vervolgens strak afwerken.
- B-PG5.07* Behandel de DRY SEAL™ met grondverf.
- B-PG5.08* Verwijder eventuele kitresten van het glasoppervlak.
- B-PG5.09* Behandelen volgens verfadvis.