

マンションベランダ鉄扉枠補修2010



①ドア戸当り付近に腐食あり



⑤ドライフィックス®4をモルタル部に塗布。



②③腐食を除去しきれいな素地を出す



⑥エアを残さないよう押し込みながら薄付け



④密着を上げるため研磨、特に鉄部内側



⑦塗装完了(鉄部：プライマーはいりません)
塗装前必ずサンディングすること



マンション外壁部トタン腐食の補修
ドライフレックス®SR（超速乾）とドライフレックス®4 併用



外壁部のトタン腐食を除去した状態
トタンとモルタル間の厚みにばらつきあり
隙間の厚み：左 5mm以上 右 2mm以下



右側：ドライフレックス®SRを直接充填。
可使時間：4-7分(プライマー不要)
粘度が低く、浅い傷の表面平滑に向く



左側、厚み 5mm以上の部位
ドライフレックス®(プライマー)を塗布し
20分浸透させる
20分後、余剰分はウエスでふき取る



左側：プライマー浸透後ドライフレックス®
4で充填成形



塗装完了

マンション鉄扉腐食部分の成形補修



鉄扉の腐食拡大図



ドライフレックス®4で厚付け成形する



腐食部分を完全に除去する(密着に影響する為)



成形完了



ゴミや汚れを除去後、ドライフレックス®4充填
エアを残さないよう、まず薄付けで押し込む*



塗装完了

*モルタル等、吸い込みがある部分の補修：必ずドライフィックス®（専用プライマー）で下地調整をすること(密着に影響します)