

EASY·Q®

QUALITY EQUIPMENT

De naam van de nieuwe productlijn van Repair Care. Een productlijn speciaal gericht op gereedschappen en benodigdheden.
Alle EASY·Q® producten hebben de hoge kwaliteit die men van Repair Care mag verwachten.
Bovendien staan de producten voor gebruiksvriendelijkheid.

NITRILE WEGWERPHANDSCHOENEN



WIPES



EASY·Q® NITRILE WEGWERPHANDSCHOENEN

- Voldoen aan Europese normering
- Meer bescherming aan de pols
- Dikker en steviger met meer comfort
 - Categorie III
 - Extra gewassen
 - Huidvriendelijk
- Getextureerde vingertoppen voor betere grip
 - Ongepoederd en latex vrij

EASY·Q® WIPES

- Snél en effectief reinigen van gereedschap en handen
- Verwijdert in één keer:
 - Epoxy - Vet - Vuil - Olie - Verf
 - Verbeterde formule
 - Praktische deksel
 - Unieke verpakking
- 150 of 75 grote reinigingsdoeken
 - Direct te gebruiken

 **REPAIR CARE**

PRAKTISCH, SNEL EN COMPLEET

EASY•Q® NITRILE WEGWERPHANDSCHOENEN

PRODUCTOMSCHRIJVING

EASY•Q® QUALITY EQUIPMENT
Extra lange witte nitrilewegwerphandschoenen
Bieden betere bescherming aan de pols door de extra lengte en voldoen aan de Europese normeringen.

EIGENSCHAPPEN

- Voldoen aan Europese normering
- Meer bescherming aan de pols
- Dikker en steviger met meer comfort
- Wit
- Extra gewassen
- Huidvriendelijk
- Getextureerde vingertoppen voor betere grip
- Ongepoederd
- Latex vrij

Karakteristieken	Aanvaardbaar kwaliteitsniveau	Testmethode	
Penetratie	< 1.5 AQL	EN374-2: 2003	
Afmetingen	Meetpunt	mm	Testmethode
Dikte	Middel vinger	0,15	ASTM D 3767
	Handpalm	0,13	
	Manchet	0,10	
Lengte	300 mm		EN420:2003

TOEPASSINGEN

Biedt bescherming aan de handen tijdens:

- Het schilderen
- Het werken met epoxy
- Het repareren van hout

LEVERINGSVORM

De handschoenen worden in 2 maten geleverd:

- 9/L (large)
- 10/XL (extra large)

VERPAKKINGSVORM

De handschoenen worden geleverd in een doos met 50 stuks.

PRAKTISCHE EN NUTTIGE TIPS

- Trek nooit handschoenen aan over vochtige en vervuilde handen.
- Gebruik de handschoenen eenmalig en vervang de handschoenen zo snel mogelijk na contact met epoxy.
- Gebruik nooit handschoenen die aan de binnenkant zijn vervuild.
- Reinig de handschoenen voor het uittrekken met Repair Care EASY•Q® WIPES.

OPSLAG

Koel en droog bewaren. De handschoenen niet blootstellen aan direct zonlicht, fel kunstlicht, röntgenapparatuur en andere ozonbronnen.

VERWIJDERING

Verwijderen volgens de geldende wetgeving.

IRRITERENDE CHEMICALIËN

Deze handschoenen mogen niet worden gebruikt bij irriterende chemicaliën, hiervoor zijn robuuste industriële handschoenen nodig. Variaties in de dikte van de handschoen, de chemische concentratie, de temperatuur en duur van blootstelling aan chemicaliën oefenen tevens invloed uit op de specifieke prestaties.

OPGELET:

Deze handschoenen mogen niet worden gebruikt voor mechanische en/of thermische bescherming. Dit product is geclassificeerd als PPE klasse III krachtens 89/686/EEC voor:

1. Mechanische factoren die slechts oppervlakkige letsels veroorzaken.
2. De gevaren van het hanteren van warme voorwerpen, waarbij hij niet wordt blootgesteld aan een temperatuur van meer dan 500°C (1220°F), noch aan gevaarlijke stoffen of schokken.
3. Kleine stoten, schokken en trillingen die geen vitale lichaamsdelen treffen en waarvan de gevolgen geen blijvend letsel kunnen veroorzaken.

CERTIFICERING

CATEGORY III



EASY•Q® WIPES

PRODUCTOMSCHRIJVING

EASY•Q® WIPES QUALITY EQUIPMENT
Grote reinigingsdoeken voor het snel en effectief schoonmaken van gereedschap en handen. Reinigingsdoeken zijn speciaal ontwikkeld om veel vuil op te nemen.

EIGENSCHAPPEN

- Direct te gebruiken
- Neemt veel vuil op
- Pluist minder
- Verwijdert in één keer:
 - Epoxy
 - Vet
 - Vuil
 - Olie
 - Verf

TOEPASSINGEN

Voor het reinigen van:

- Gereedschap
- Nitrile handschoenen
- Mengplateau
- Handen

VERPAKKINGSVORM

EASY•Q® WIPES worden in 2 verpakkingsvormen geleverd:

- Emmer met 75 reinigingsdoeken
- Emmer met 150 reinigingsdoeken

PRAKTISCHE EN NUTTIGE TIPS

- De EASY•Q® WIPES komen omgevouwen uit de verpakking, waardoor ze direct te gebruiken zijn.
- Gebruik de EASY•Q® WIPES om de handschoenen voor het uittrekken te reinigen.
- Was uw handen, na het reinigen met een reinigingsdoek, met water en zeep.
- Reinig het gereedschap zo snel mogelijk na gebruik.
- Voorkom aanraking met geverfde of gelakte oppervlakken.
- Sluit de verpakking direct na gebruik.

SAMENSTELLING

- Water
- Isopropyl alcohol
- Alkyl polyglycoside
- Citroenzuur
- Citrus Grandis

OPSLAG

Gesloten verpakking bewaren op een goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren. Voorkom hoge temperaturen, zonlicht en ontstekingsbronnen.

 **REPAIR CARE**
INTERNATIONAL
DUURZAME REPARATIE OPLOSSINGEN

Hoewel de inhoud van dit technische productinformatieblad met grote zorgvuldigheid, gegeven de stand der techniek is samengesteld, aanvaardt Repair Care International B.V. geen aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Dit technische productinformatieblad heeft geen andere waarde dan het verstrekken van vrijblijvende informatie.